

Шиномонтажные станки начального уровня Start Line TF 311



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://beissbarth.nt-rt.ru> || bhp@nt-rt.ru

Шиномонтажные станки начального уровня серии Start Line TF 311



Start Line TF 311 Шиномонтажный станок начального уровня с откидной монтажной колонной.

- Легкий откидывающийся столб
- Самоцентрирующийся четырехкулачковый поворотный стол для точного зажима колеса
- Пластиковая защита на монтажном инструменте для безопасного зажима легкосплавных дисков
- Простое и быстрое использование педалей
- - Наклон монтажного рычага
- - Открывание и закрывание губок поворотного стола
- - Управление рычагом бортового выключателя
- - Поворот поворотного стола

Диапазон зажима дисков снаружи/изнутри 9"-20"/11"-22", макс. ширина диска 13".

В комплекте: шланг для накачки шин с манометром, ручная монтажная лопатка, кисточка.

Ширина шины макс.	320 мм
Диаметр колеса макс.	1050 мм
Подключение сжатого воздуха	8 - 10 бар
Ширина колеса макс.	13 дюймов
Глубина	1120 мм
Высота	1710 мм
Ширина	1050 мм
Скорость вращения	6,5 об/мин
Длина упаковки	1200 мм
Ширина упаковки	1150 мм
Высота упаковки	1050 мм
Количество скоростей монтажа	1
Мин. внутренний диапазон зажима	11 дюймов
Максимум. внутренний диапазон зажима	22 "
Мин. внешний диапазон зажима	9 дюймов
Максимум. внешний диапазон зажима	20 дюймов

Модели:



Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL7016

Напряжение питания: 400 В

Частота: 50 Гц

Число фаз: 3

Цвет: антрацитово-серый

Start Line TF 311 | 230/1/50 | RAL7016

Напряжение питания: 230 В

Частота: 50 Гц

Число фаз: 1

Цвет: антрацитово-серый

Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL7016

Напряжение питания: 230 В

Частота: 60 Гц

Число фаз: 1

Цвет: антрацитово-серый



Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL5015

Напряжение питания: 400 В

Частота: 50 Гц

Число фаз: 3

Цвет: небесно-синий

Start Line TF 311 | 230/1/50 | RAL5015

Напряжение питания: 230 В

Частота: 50 Гц

Число фаз: 1

Цвет: небесно-синий

Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL5015

Напряжение питания: 230 В

Частота: 60 Гц

Число фаз: 1

Цвет: небесно-синий



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://beissbarth.nt-rt.ru> || bhp@nt-rt.ru